

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COIL SHINWOO

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FAN COIL

- Όταν η οθόνη δείχνει off η συσκευή είναι κλειστή
- Με τα βελάκια πάνω κάτω ανεβάζετε και κατεβάζετε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Η ένδειξη αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα και έπειτα επιστρέφει στην θερμοκρασία χώρου.
- Όταν πατάτε το κουμπί set επιλέγετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα (high-medium-low-auto και off διαδοχικά.
- Στη αυτόματη χειροκίνητη λειτουργία AUTO ανάβει ταυτόχρονα και το high-medium-low του ανεμιστήρα
- Στην αυτόματη λειτουργία το διάστημα λειτουργίας είναι 1 °C και ρυθμίζετε αυτόματα βασισόμενη στη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και στη θερμοκρασία χώρου
- Στην αυτόματη χειροκίνητη λειτουργία, αν κλείσετε την συσκευή τότε ο ανεμιστήρας θα δουλέψει στην χαμηλή ταχύτητα για περίπου 30 sec.
- Αν πατήσετε το κουμπί mod επιλέγετε την λειτουργία ψύξης ,θέρμανσης και του ανεμιστήρα.
- Αν την λειτουργία ψύξης ανάβει η ένδειξη S/B τότε αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία που έχει επιλεγεί είναι μεγαλύτερη από αυτήν του χώρου. Και τότε η συσκευή θα ενεργοποιηθεί όταν η θερμοκρασία πέσει
- Αν στην λειτουργία θέρμανσης ανάβει η ένδειξη S/B σημαίνει ότι η επιλεγμένη θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από 30 °C για να λειτουργήσει ο ανεμιστήρας
- Το μέγιστο φορτίο είναι 220Vac/1°. Στην κλεμα οι έξοδοι 3-7 βγάζουν 220V.
- Το εύρος θερμοκρασίας του αισθητήρα του σωλήνα είναι -50 °C -100 °C
- ERR 1. ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
- ERR 2 ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΩΛΗΝΑ

